



广东雅格莱灯光音响有限公司

GUANGDONG YA GE LAI LIGHTING & AUDIO LIMITED



12 路直通箱
(型号: YR-12)

使用说明书

(请在**使用**本产品前，仔细阅读此说明书)

12 路直通箱说明书

220V 出入接线法



- 1 出入接 380V、N 为零线，L1 L2 L3 为火线。
- 2 出入接 220V、N 为零线，L1 L2 L3 串联接一条火线
- 3 总开关只用为指示灯用。
- 4 1-12 空气开关为输出，作用是控每一路对一路。
- 5 输出每路 4KW，1-4 为 C 相，5-8 为 B 相，9-12 为 A 相。
- 6 输出每路 4KW，1-12 路总输出 48KW.